


保守とお手入れのしかた



注意

必ず電源を切って行なってください。感電・やけどの原因になります。

◇器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

変色・破損の原因となります。

◇汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し固くしぼってふき取り、やわらかい布で乾拭きしてください。

◇金属磨き、サンドペーパー等はきぐを痛めますので使用しないでください。

◇ガラス、陶器類はこわれやすい材料です。乱暴に扱わないでください。

◇引きひも付きの器具は、引きひもをゆっくり操作してください。急に引っ張ったり、はじいたりしないでください。

◇LEDの光色・明るさには若干の個体差があります。あらかじめご了承ください。

◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6か月に1回程度）清掃、点検してください。

◇ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。

- ・スイッチが入っているか？
- ・ランプがソケットに確実にハマっているか？
- ・ランプが切れていないか？



愛情点検

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。

アフターサービスのお問い合わせ

商品に関するご相談およびお問い合わせは、品名、品番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売所・工事店へご連絡ください。部品についてのお問い合わせは「部品名称」のイラストをご参照ください。

Artemide®

アルテミデ・ジャパン株式会社
〒151-0063
東京都渋谷区富ヶ谷1-41-7
クリサンテ#2013
TEL：03-5738-7410
FAX：03-5738-7411
info@artemide.co.jp
www.artemide.com

取扱説明書

Artemide®

MESMERI

このたびは、アルテミデの照明器具をお買い上げくださいますと誠にありがとうございます。

この説明書をよくごらんの上、正しく取り付け、正しくご使用ください。

お読みになりましたら、この取扱説明書は大切に保管してください。

●電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

目次

- 1 ページ：照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意、お願い
- 2 ページ：部品名称と取付方法、定格表
- 3 ページ：照明器具ご使用についての安全上のご注意
- 4 ページ：保守とお手入れ、アフターサービスのお問い合わせ

照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意



警告



火災のおそれがあります

- ◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇電気工事は電気設備技術基準及び内線規程にしたがって確実に行ってください。

落下によるけがのおそれがあります

- ◇取付は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇取付方向に指定がある器具は、指定の取付方向に取り付けてください。
- ◇器具の取付けは、取付場所（天井）の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。


感電のおそれがあります

- ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
- ◇アース工事が必要な器具は電気設備基準及び内線規程にしたがって確実に行ってください。



火災のおそれがあります

- ◇断熱材・防音材でおおわないでください。
- ◇器具本体に電源線を接触させないでください。
- ◇器具と被照射面との距離に指定のある器具は、指定距離より近くに取り付けしないでください。



注意

◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

◇施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。

◇取付面の壁紙、クロス貼り等の接着剤が十分乾燥してから器具を取り付けてください。

メッキや塗装の変色や、さびの原因となります。

◇表示された電源電圧（定格電圧±6%）以外の電圧で使用しないでください。感電・火災の原因となります。

◇器具の使用環境温度は5～35℃、湿度85%以下の場所に設置してください。高温、高湿度の環境で使用すると火災の原因となります。

◇器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。

器具落下によるけがの原因となります。


◇器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。

お願い

電気工事店様へ…工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。


部品名称と取付方法

※図は器具の一部を省略、簡略化したものです。



注意
ハロゲンランプは素手でさわらないでください。
指紋やよごれ、脂等が付いた場合は冷えた状態で
アルコール、中性洗剤などで拭いてください。
ランプの失透や破損の原因になります。

1. 取付板を壁面に取付ネジ2本で取り付けてください。
※取付板の上下方向に注意して取り付けてください。
※補強材のある位置に確実に取り付けてください。
※被照射面との距離は50cm以上離してください。
2. 電源電線と器具リード線を結線してください。
3. 本体を取付板にセットし、セットネジ（2本）を締め付け、確実に固定してください。
4. ランプカバーを上方向に引っ張ってはずし、ランプをソケットにセットします。
※必ず指定ワット数以下のランプをご使用ください。
5. ランプカバーをソケットにセットしてください。
6. 電源を入れて点灯確認を行ってください。



定格表

品 番	色 種	定格電圧 周波数	消費電力	定格・適合ランプ	質量
0916010AJ	ホワイト	AC100V 50/60Hz	150W	R7s 100V 両口ハロゲンランプ 150W×1	0.7kg
0916020AJ	クローム				

本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

警告



- 火災のおそれがあります
- ◇器具に表示されている以外のランプは使用しないでください。
 - ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。
 - ◇揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。
 - ◇器具と被照射面との距離に指定がある器具は 指定距離より近くで使用しないでください。
 - ◇断熱材・防音材でおおわないでください。



- やけどのおそれがあります
- ◇点灯中および消灯直後のランプおよびその周辺はさわらないでください。



- 感電・火災のおそれがあります
- ◇器具及び部品の改造をしないでください。
 - ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。
 - ◇ぬれた手で器具にさわらないでください。



- 感電・火災のおそれがあります
- ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。
 - ◇ランプ交換および器具のお手入れの際には必ず電源を切ってください。

注意

- ◇器具の近くに温度の高くなるストーブや発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となります。
- ◇器具を無理に回転させたり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となります。
- ◇器具に水をかけたり、水中につけたりしないでください。感電、火災の原因となります。
- ◇ランプ交換の際は本体表示および取扱説明書に従い、指定されたランプを使用してください。指定以外のランプを使用すると、火災の原因となります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。
 - ・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。
 - ・プラグ付器具は、プラグやコンセントまわりのゴミやほこりを乾いたやわらかい布で取り除いてください。
- ◇3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。
- ◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。必ず点検・交換をしてください。
 - 点検せずに長時間使い続けると感電・火災・発熱・性能劣化のおそれがあります。
- （使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯。JISC8105-1解説による）
- ◇周囲温度が高い場合、連続点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。